



## **BRUKSANVISNING FOR SIKKER BRUK AV LASTO PALLEGAFFEL, SAMMENLEGGBAR.**

- Pallegaffelen skal brukes sammen med løfteinnretning.
- Krankroken festes i sjakkelen/løfteøyet i toppen av pallegaffelen.
- Pallegaffelen skal aldri overbelastes, tillatt arbeidslast er oppgitt på pallegaffelen.
- Pallegaffelen skal ikke benyttes til personløft.
- Lasten skal plasseres slik at tyngdepunktet blir liggende midt på gaffelbena. Lasten skal om nødvendig sikres.
- Låsepinnen i pallegaffelens hals skal flyttes til rett posisjon i forhold til lastens tyngdepunkt på gaffelens ben. Riktig justering er når gaffelen med last luter svakt bakover; ca. 5gr.
- Gå aldri under hengende last.
- Unngå spissbelastning av gaffelen.

## **ETTERSYN OG VEDLIKEHOLD**

- Før bruk skal det kontrolleres at løfteøye/sjakkell ikke har sprekker, deformasjoner eller godsslitasje. Kontroller også deformasjoner og utvalsing i løfteøyets arbeidsområde, samt at fjærer og fester er fri for skader og deformasjon. Arm og gafler skal også være fri for sprekker, deformasjoner og godsslitasje.
- Pallegaffler er underlagt reglene om årlig kontroll minst hver 12 mnd. eller oftere dersom bruken tilsier dette. For øvrig vises det til brukerforskriften og maskinforskriften, dersom pallegaffelen er skadet skal den repareres eller kasseres.
- Pallegaffelens levetid er ikke mulig å oppgi eksakt, i det denne vil avhenge av faktorer som bruksmåte og -område, atmosfære, påvirkning av syrer, m.m. Levetiden bestemmes derfor i forbindelse med årlig kontroll av sakkyndig virksomhet.
- Er du i tvil om noe, kontakt din leverandør.